


## Vejledning til montering af tagboks på BYD Dolphin

	<p>1a. De separate sorte "Thule" tagbokse står i delebilrummet, og skal efterlades her igen efter brug. Der er en lang og smal (boks 1) og en kortere og bredere (boks 2).</p>	<p>1b. Tagboks bookes i MOQO app sammen med en bilreservation. Book enten "Tagboks 1" eller "Tagboks 2" (som er ekskl. tagbøjler). Du skal samtidig også booke "Tagbøjler 1 til Dolphin" eller "Tagbøjler 2 til Dolphin". Nøglerne til tagboksen og tagbøjlerne er i nøgleskab og returneres her igen.</p>	<p>2. På bagbøjlesættet står der, hvilken tagbøjle, som skal være foran, og hvilken der skal være bagved på bilen. Der står også hvilken ende af hver tagbøjle, som skal være i venstre side (samme side som chaufførsiden).</p>
<p>3. Åben dørene og placer tagbøjlerne som vist på billedet.</p> <p>Vær forsigtig med montering af tagbøjlerne, så taget ikke ridses. Det kræver to personer.</p>	<p>4. Bemærk at du skal presse gummiliste lidt nedad så metalholder er inde under gummilisten, som vist på billedet.</p>	<p>5. Hvis tagbøjlerne er låst, låses de op med nøgle til tagbøjlerne.</p>	
			
<p>6. Beskyttelseslåg vippes af som vist på billedet.</p>	<p>7. Tagbøjlerne spændes med særlig værktøj, som er i nøgleboksen i delebilrummet.</p>	<p>8. Tagboksen sættes oven på tagbøjlerne. Man skal være to personer til at bære tagboksen. Tagboksen låses og låses op med nøgle til tagboksen, som er i nøgleboksen i delebilrummet.</p>	
			
<p>8. De fire monterings "gribeklør" presses gennem gummisprækkene i tagboksen og skal gribe rundt om tagbøjlerne. De spændes fast ved at dreje på de grå knopper.</p>			
			