

Vejledning til montering af tagboks på Citroën e-C3

	1a. De separate sorte "Thule" tagbokse står i delebilrummet, og skal efterlades her igen efter brug.		
1b. Booking af tagboks sker gennem MOQO app <i>samtidig</i> med reservation af bilen under "Additional services" (som er ekskl. tagbøjler). Du skal samtidig også booke "Tagbøjle til e-C3". Nøglerne til tagboksen og tagbøjlerne er i nøgleskab og returneres her igen.		2. Åben dørene. I taget ud for hver dør er der et hul, som tagbøjlerne monteres i. Hullet er vist på billedet inden for den røde cirkel. Vær forsigtig med montering af tagbøjlerne, så taget ikke ridses.	3. På tagbøjlen er der en lille metal tap, som skal ind i hullet i taget over døren. Metal tappen er vist på billedet inden for den røde cirkel.
Bemærk at der er forskel på tagbøjlerne. Tagbøjle markeret med e-C3 og <i>For</i> placeres foran på bilen.			
Tagbøjle markeret med e-C3 og <i>Bag</i> placeres i bagende af bilen.		4. Tagbøjlen med mærket "e-C3 model foran", som monteres forrest på bilen, og "e-C3 model bagved", som monteres bagest på bilen.	
		5. Brug special unbrako nøgle, som hænger i nøgleskab i delebilrum til at spænde tagbøjlen fast. Tjek at du faktisk har fået den fastspændt ved at tjekke om tagbøjlen sidder fast. 	
7. Tagboksen sættes oven på tagbøjlerne. Man skal være to personer til at bære tagboksen. Tagboksen låses og låses op med den sorte nøgle. Montering af tagboks er det samme for den gamle og nye modeller af C3.		8. De fire monterings "gribeklør" presses gennem gummisprækkene i tagboksen og skal gribe rundt om tagbøjlerne. De spændes fast ved at dreje på den grå knopper.	9. Efter end brug. Husk at hænge nøgler til tagbøjler og nøgle til tagboks tilbage i det åbne nøgleskab i delebilrummet.