

# Kort vejledning i kørsel i elbil Renault Zoe 250 km

## 1. Frakoble først kabel fra elbilen til væglader

Tryk på "lås op" på bilnøglen for at frakoble låsen på ladehåndtaget i ladestikket.

Tag ladehåndtag ud af ladestik foran på bilen, og læg kabel på vægladeren.



## 2. Start af elbilen

Tryk på bremsen samtidig med at du trykker på start/stop kontakten til højre for rattet for at tænde for elbilen. Instrumentbræt ændres og radioen tændes.

## 3. Automatgear

Træd på bremsen for at forlade 'N' (Neutral=frigear) og sæt gearvælger i 'R' (Reverse=bakgear) for at bakke eller i 'D' (Drive=kør fremad) eller 'B' (kør fremad med ekstra motorbremse for endnu bedre opsamling af bremseenergi). Indikator for hhv. N, R, D og B vises i instrumentbræt.

## 4. Elbilen har infosystem og AndroidAuto/CarPlay (kræver USB ledning)

## 5. Afslutte kørsel

Sæt gearvælgeren på "N". Tryk på start/stop kontakten til højre for rattet for at slukke elbilen. Aktiver den elektroniske håndbremse (skal lyse rød). Den er inaktiv, når den ikke lyser.



## 6. Almindelig hurtig- og lynladning

Efter endt kørsel med gear i "N", slukket elbil og aktiveret håndbremse åbnes ydre dæksel til ladestik foran på bilen ved tryk på kontakten i kabinen til venstre for rattet. Åbn selv indre dæksel ved at trykke plastikknop mod venstre.



Sæt ladehåndtag i ladestik, som automatisk låser. Husk at aktivere ladning med Clever ladebrik på vægladeren. Ladebrik sidder sammen med bilnøglen.

Lynladning mulig på særlige lynladere (CCS), se [www.clever.dk](http://www.clever.dk) og download app til smartphone. Ladekort sidder i solskærm til andre ladere end Clever, ekstra tilslutningskabel er i bagagerummet (Type 2).

