

Kort vejledning i kørsel i Kia EV3 450 km

1. Frakoble kabel ml. elbilen og lader

Tryk på bilnøglens "låse op" knap for at frakoble det låste ladestik på bilen. Tag ladehåndtag ud af ladestik og hæng det på laderen.



2. Automatgear

Træd på bremsen og tryk på startknappen for at starte bilen. Start/slukknappen sidder på arm bag rattet.

Vælg gear ved at dreje arm. Sæt gearvælger i 'R' (Reverse=bakgear) for at bakke eller i 'D' (Drive=kør fremad). N' (Neutral=frigear) bruges fx hvis elbilen skal skubbes/trækkes. 'P' (parkering) ved at trykke på P knap.



3. I rattets venstre side betjenes adaptiv fartkontrol, vognbane-assistance og køremode (Eco mv.). I højre side audio system og telefon



4. Navigation indbygget og Bluetooth til telefon

Der er indbygget navigation. Telefon kan også kobles til via Bluetooth for at køre fx navigation via Android Auto eller Apple Carplay.

5. Tilkoble kabel fra væglader til elbil

Efter endt kørsel sættes gear i "P", som også aktiverer parkeringsbremsen. Sluk bilen på start/slukknapp. Dæksel til ladestik i højre side åbnes ved at trykke på dækslet, så det springer op. Husk at benytte ladebrik til opladning og tjek at ladning pågår ved at tjekke displayet i instrumentbrættet.

Se offentlige ladestandere på Clever app til smartphone. Clever ladebrik sidder sammen med bilnøgle, og ekstra tilslutningskabel er i bagagerummet (Type 2 stiktype). Kan også hurtiglade på standere med fastmonteret ladekabel (CCS) ved brug af Clever brik eller Shell Recharge kort i holder i handskerummet.