

Vejledning i brug af easee-ladere

easee-laderne kan aktiveres med både den blå og den sorte brik, som hænger i handskerummet.

Tilslutning af lader:

1. Laderne har fast kabel, som er låst fast i laderen, og du skal ikke forsøge at tage kablet ud af laderen
2. Laderen lyser fast med ca. 1 cm langt lysfelt for at indikere at laderen er klar og der ikke er bil tilsluttet
3. Tilslut det faste kabel fra laderen til bilen
4. Laderen lyser nu fast med ca. 4 cm langt lysfelt for at indikere at bilen er korrekt tilsluttet
5. Hold en af brikkerne fra nøglebundtet op til laderen. Laderen siger et kort bip.
6. Ladningen starter og lysfeltet varierer nu langsomt for at indikere at bilen lader
7. Check på bilens skærm at den lader

Fraslutning af lader:

1. Lås bilen op med MOQO app
2. Når bilen er låst op vil kablet i bilen kunne tages ud
 - For nogle af bilerne (fx Spring) slipper bilen først kablet, når du har låst og åbnet bilen igen med bilens nøgle
3. Tag kablet ud af bilen
4. Sæt gummikappen på enden af stikket og hæng kablet over laderen.

